



Spinner

Wat heb je nodig

Materiaal

- ▶ 3 mm berkentriplex.
- ▶ Deuvels 2x.
- ▶ Vliegertouw 120 cm.
- ▶ Stickermateriaal.
- ▶ Verf/stiften.

Gereedschap


- ▶ Potlood.
- ▶ Meetlat/passers.
- ▶ Gatenzaag 6 cm of figuurzaag.
- ▶ Schaar.
- ▶ Boortje.
- ▶ Schuurpapier.
- ▶ Pc/printer.
- ▶ Kwast/penzeel.

Omschrijving

De spinner is eenvoudig te maken van een stukje triplex (3mm), vliegertouw (nylon) en 2 deuvels. De tijd die nodig is om de spinner te maken ligt aan de soort versieringen die je op de spinner aanbrengt. De minimum tijd voor het basismodel (zie figuur 1) is ongeveer een half uur.



Figuur 1



Figuur 2

Werkbeschrijving

1. Teken een vierkant van 6 cm bij 6 cm op het plaatje triplex en verbind de hoekpunten met een lijn. Deel de zijde boven, onder, links en rechts (3 cm) en verbind ook deze punten. Denk erom als je de lijnen na afloop niet meer wil zien, druk de lijnen met het potlood dan niet te hard in het hout.
2. Nu heb je een middelpunt voor de cirkel en een basislijn voor de 2 spinner gaatjes. Trek nu een cirkel met een diameter van 6 cm (zie figuur 2).
3. Zaag het schijfje uit met een figuurzaag of gebruik hiervoor een gatenzaag. Let op bij een gatenzaag ontstaat er wel een extra gat in het midden van het schijfje (zie figuur 1).
4. Boor nu de 2 spinner gaatjes, de afstand tussen de 2 gaatjes moet ongeveer 12 mm zijn. Dit hangt ook af van het gat dat in het midden ontstaat na het gebruik van een gatenzaag.
5. Boor nu de gaten in de deuvels of de stokjes die je ervoor gebruikt. Deze kunnen natuurlijk ook vierkant zijn.
6. Schuur het schijfje en beplak deze of versier het doormiddel van stiften of verf.
7. Rijg de draad door de gaatjes en knoop de uiteinden aan de deuvels/stokjes en de spinner is klaar voor gebruik.

Tip!

Je hoeft de spinner natuurlijk niet te beplakken je kan hem blanco laten of kleuren met stiften of verf.

